



- 牛ヌメ革 (1.2mm 厚) 適量
(お店に型紙を持っていくのがオススメ)
- 縫い糸 適量
- ファスナー (16cm) 1 本
- 皮革用ボンド
- コバ仕上げ剤
- トコ仕上げ剤

※図面上の数字の単位は mm です。
 ※4mm 間隔の目打ちを使っています。
 ※縫い目は断端から 3mm のところに
 つけています。
 ※A4 用紙に倍率 100% で印刷してご使用
 下さい。

ぬい方

1. グレー部分にボンドを塗り、中心線で半分に折って「ぬい始め」位置からぬいます。
2. 図面上の赤い穴の部分は、ファスナーをぬい付けます。中心線の部分に下留がくるように調節してぬって下さい。